

Ballerina - pokyny pro údržbu

Všeobecné pokyny pro údržbu pracovních desek

Pracovní desky slouží k přípravě práce a nesmí být používána jako krájecí plocha, neboť ostří nože v každém materiálu, včetně tvrdého laminátu, může zanechávat zářezy. Užitečné jsou krájecí podložky ze dřeva, umělé hmoty, granitu atd.

Porcelánové nebo kameninové nádobí má na dolní straně neglazovaný okraj. Jeho posunování po pracovní desce proto může způsobovat malé škrábance.

Horké hrnce, pánve nebo jiné horné předměty se nesmí pokládat na pracovní desku. **Používejte proto vždy podložky nebo granitové podložky!**

Pracovní desky se nechají udržovat běžnými domácími čistícími prostředky (žádné brusné prostředky!). Podle stupně znečištění je nanášíme rozředěné vodou. Používáme zde měkký hadřík. Zbytky čistících prostředků odstraňte vlhkým hadříkem a utřete pracovní desku do sucha.

Zásadně platí:

Stojící tekutiny na pracovních deskách, zejména na spojích a v zadní části u stěny, musí být okamžitě odstraněny.

Pokyny pro údržbu pracovních desek ve vysokém lesku

Zacházejte s tímto lesklým povrchem opatrně! Na lesklých pracovních deskách jsou drobné škrábance (např. z posunování keramiky) rychleji viditelné než na matných plochách. Jedná se zde o škrábance, kterým při běžném používání pracovní desky nelze v žádném případě zamezit.

Těmto rýhám se nelze vyvarovat a nemohou být proto jako závada uznány.

Dřevěné materiály – obzvláště ve vysokém lesku – jsou citlivé na teplotu. Horké hrnce a pánve nesmí být proto nikdy odkládány na pracovní desku bez ochranné podložky. **Používejte proto prosím vždy podložku pod pánve nebo granitovou podložku!**

Odbarvení nebo změnění povrchu nemůže být uznáno jako závada.



